特定小電力ハンディトランシーバー (総務省技術基準適合品)

DJ-P45

取扱説明書

本書には基本的な操作方法を記載しています。 拡張機能については弊社ホームページをご覧 ください。



アルインコのトランシーバーをお買い上げいただきましてありがとうござい ます。本製品の機能を充分に発揮させ、効果的にご使用いただくため、この 取扱説明書をご使用前に最後までお読みください。アフターサービスなどに ついても記載していますのでこの取扱説明書は大切に保管してください。また、 補足シートや正誤表が入っている場合は、取扱説明書と合わせて保管してく ださい。ご使用中の不明な点や不具合が生じたとき、お役に立ちます。本製 品は免許・資格不要の特定小電力無線電話として、各種通信にお使いいただ けます。

ふアルインコ株式会社 電子事業部

東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本機2丁目3番21号 八重州セントラルビル4階 TELC3-3278-5888 大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央区高慶機4丁目4番5号 淀夏機ダイビル13階 TEL.08-7636-2361 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目3番8号 第3博多僧成ピル7階 TEL.092-473-8034

アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイアル 0120-464-007 全型どこからでも無料で、サービス版口につながります。 受付時間 / 10:00~17:00月階~金幣(祝祭日及び12:00~13:00は飲きま ホームページ http://www.alinco.co.jp/ 「電子事業」をご覧ください。 。 00は映きます)

PS0622 FNEN-NE

使用前のご注意

■ご使用環境

高温、多湿、直射日光の当たるところ、粉 じんの多い場所は避けてお使いください。

■分解しないで

特定小電力トランシーバーの改造、変更は 法律で禁止されています。分解したり内部 を開けることは絶対にしないでください。

■ご使用禁止場所

本機は総務省技術基準適合品ですが、使用 場所によっては思わぬ電波障害を引き起こ すことがあります。次のような場所では使 用しないでください。

(航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、 中継局周辺など)

日本国内でのみ使用してください。

This product is permitted for use in Japan only.

■通信距離(同時通話10mW時)

通信できる距離は周囲の状況によって大き く異なります。(交互通話では同時通話に 比べ、通話距離が2割程度長くなります。 また、送信出力「Lo」のときは通信距離は 半分以下となります。)

- ・海上、山頂など条件のよい所:
- 1kmまたはそれ以上 河原など障害物のない平地:
- 500m程度
- ・見通しのよい道、郊外の住宅地 300m程度
- ・市街地のような障害物の多い所 100m程度

■障害物

本機に採用されている電波は直進性が高い ため、間にビルや橋脚、または山や丘陵等 の障害物があると通信できる距離が短くな

■防水性能について

付属の乾電池ケースは防水構造ではありま せん。オブションのリチウムイオンバッテ リーバック(EBP-77/EBP-78)をトランシ ーバー本体に装着することで、JIS IPX7 (防浸形) 相当の防水性能になります。た だし、ウォータースポーツなど常に激しい 水しぶきがかかる環境や、海水がかかる環 境での使用で発生する塩素については保証 しておりません。オプションの変換アダブ ターを装着したときには防水性がなくなり ますのでご注意ください。また、すべての 製品を出荷前に防水検査してその性能を保 証するものではない「相当品」ですので、 水没、流水での洗浄などは絶対におやめく ださい。

濡れたあとは乾いた布で手早く拭き取り、 電池を抜いて内部をよく乾燥させてくださ

整社では防水性についても製品と同じ保証 期間ですのでご了承ください。 注)上記以外のオプションについては、防 水性能を保証していません。

■パッテリーセーブについて

電池の消耗を防ぐ機能です。受信待ち受け 状態で約5秒間キー操作がないとこの機能 が動作します。信号を受信するか、キー操 作がおこなわれるとバッテリーセーブは解 除されます。バッテリーセーブ動作時に信 号を受信すると、通話の始めが途切れる場 合がありますが、異常ではありません。

|特定小電力の通信制限について

特定小電力トランシーバーの通信に関する制限事項について説明します。

送信、受信合わせて3分以内です。

10秒前に警告音が鳴ります。通信時間が合計3分になると自動的に送信は停止します。

・3分の通信時間制限により、自動的に通信が停止した後は、約2秒たたないと次の送信は 注意 できません。
・同時通話モードのb12~b29で送信出力「Lo」の場合、3分制限は解除され連続送信が可能になります。b12~b29のみ初期値は「Lo」に設定されています。
・同時通話モードのb12~b29以外のチャンネルは、送信出力「Lo」に設定できません。

交互通話モード時、一定の強さ以上の信号を受信しているときは[PTT]キーを押しても 送信できません。 受信中に[PTT]キーを押すとアラーム音が鳴り、送信できないことをお知らせします。

注意 ピープをOFFにしているとき、アラーム音は鳴りません。

付属品と取り付け方

付属品をご確認ください

□乾電池ケース □ハンドストラップ □保証書

□ベルトクリップ(ネジ2本)

□取扱説明書(本紙)


保証書にご購入の日付が記載されていないときは、領収書・レシートを保証書といっしょ に保管してください。ご購入日が証明できる書類がないと保証サービスは無効となります

乾電池ケースは防水構造ではありません。


ベルトクリップをネジで本機の背面に取り付けます。

注意 定期的に、ネジにゆるみがないか点検してくださ い。ベルトクリップは消耗品です。スペア一部品 として販売していますので、お買い求めの際は販

売店にご相談ください。 ベルトクリップユニット: EBC-27 (ベルトクリップ] 個、ネジ2本)



本機背面上部にあるストラップ用の通し穴に取り付




5電池の入れ方

①乾電池ケースのカバーをスライドさせて取り外し ます。


②単三形乾電池をケース内側の[+]、[-]の表示にし たがってセットします。

③ツメを合わせてカバーをスライドさせます。きち んと閉まっていることを確認してください。




ださい。 1.使用した乾竜池と新しい乾電池を混ぜて使用

- しない。 2.2本とも同じ種類の乾電池を使用する。
- 3.分解、加熱、充電しない。 4.長期間使用しないときは、乾電池ケースをト ランシーバー本体から外しておく。



乾電池ケースの溝を本体のツメに合わせて矢印の方 向に押し込みます。ロックレバーがきちんと閉まっ ていることを確認してください。



ロックレバーを矢印の方向にスライドし、乾電池ケ 一スを取り外します。



|バッテリーパックおよび充電器(オプション)

パッテリーバック、充電器および関連するアクセサリーは下記のとおりです。

- ●リチウムイオンパッテリーパック
- ●ツイン充電器セット EBP-77 (3.7V 1000mAh) ●リチウムイオンバッテリーバック 大容量タイプ
 - ●連結充電スタンド : EDC-177R ●ACアダプタ-
 - : FDC-122
 - ●連結用ACアダプター:EDC-162

バッテリーバックは出荷時には十分に充電されていません。お買い上げ後に満充電してか らご使用ください。

充電器(EDC-177A/177R)を使用して、空のリチウムイオンバッテリーバック EBP-77/EBP-78を満充電するのに要する時間は約2.5時間/約4時間です。



電圧、容量、寸法などの仕様が弊社製品と合わない可能性があり、故障の原因となります ので市販の充電池は絶対に使用しないでください。 弊社の充電器は対応する弊社製品専用です。市販の充電池を充電することはできません。

①トランシーバーにリチウムイオンバッテリーバッ ク (EBP-77またはEBP-78) を装着します。 ②ACアダプターのプラグを充電スタンド背面のジャ ックに接続します。

EBP-78 (3.7V 1800mAh)

③ACアダプターを家庭用コンセントAC100Vに接 続します。

④トランシーバーを充電スタンドのポケットに挿入 します。 充電が開始すると赤色ランプが点灯します。

1台のみ、または2台同時に充電可能です。 ⑤充電が完了すると、緑色ランプが点灯します。



ACアダプター

(EDC-122)

00

メモ トランシーバーから取り外してバッテリーバック のみを充電することもできます。

連結充電スタンド(EDC-177R)を使用して連結充 電するときは、必ず連結用ACアダプター (EDC-162) が必要です。


最大で4台連結し、トランシーパーを8台同時に充 電することができます。

①充電スタンドどうしを連結します。ロックレバー が固定されていることを確認してください。 ②充電スタンド裏面のコネクタを接続します。 ③連結用ACアダプターのコネクタを、端の充電スタ ンドのコネクタに接続します。

④連結用ACアダプターを家庭用コンセント AC100Vに接続します。

⑤トランシーバーを充電スタンドのポケットに挿入

充電が開始すると赤色ランプが点灯します。 ⑥充電が完了すると、緑色ランプが点灯します。





メモ 充電器にトランシーパーを挿入してもうまく充電しないときは、充電端子の汚れを乾いた布で拭き取ってください。

トランシーバーを前方のボケットに挿入すると赤色ランプが点灯するが、後方のボケットに挿入すると緑色ランプが点灯する、あるいはその逆の動作をすることがあります。 充電開始を決 人すると歌ピランノが示えする。のるいはていたいかにかます。元竜時紀でな 定する回路の個体差により、このような動作をすることがありますが異常ではありません。 ・バッテリーバックを持ち裏がときには、端子がショートしないようにビニール袋に入れるなど注意 してください。端子がショートすると、大電流が流れて火傷や火事を引き起こす危険性があります。 ・トランシーバーに装着した状態でうまく充電できない場合は、バッテリーバック単体で充 電してみてください

| 各部の名前とはたらき

前面部 ------





※説明のないアイコンは本機では使用していません。


●同時通話モード

レジャー、ビジネス両方の27チャンネルを搭載しています。



●交互通話モード

レジャー、ビジネス両方の20チャンネルを搭載しています。



工場出荷(初期)状態で電源を入れると、同時通話モードになります。 同時通話モードでの運用は原理上、ハウリングが発生しますので外部イヤ ホン/マイクをご使用ください。

電源を入れる

電源/音量ツマミを時計方向に回します。

音量を調整する

電源/音量ツマミを時計方向に回すと音量が大

きくなります。 マキーと△キーを同時に押すと「ザー」というノイズが聞こえ、音量の目安となります。 適切な音量に調整してください。

チャンネルを合わせる


マまたは△キーを押して同時通話用のL10~ 18、b12~29を選択します。 相手機と同じチャンネルに合わせます。 キーを押し続けると連続してチャンネルが切り 替わります。



メモ b12~b29は送信出力が初期値「Lo」で、連続送信が可能です。送信出力を「Hi」にするには、セットモード「Pow」で「Hi」を選択してください。

グループ番号を合わせる

[FUNC]キーを押しながらマまたは△キーを押して相手機と同じグループ番号に合わせます。



受信する

信号を受信するとインジケーターが緑色に点灯し、グループ番号が一致するとスピー カーから相手の声が聞こえます。

送信する

[PTT]キーを押します。 →インジケーターがオレンジ色または赤色に点

灯します。 [PTT]キーを押しながらマイクに向かって話 します。マイクと口元は約5cm離してください。 「PTT」キーを離すと受信待ち受け状態に戻ります。





セットモード「AFLooP」で「ON」を選択 することにより、第三者が会話を聞くこと ができます。

最も基本的な交互通話(単信)モードです。周波数構成が同じであれば、 他の特定小電力トランシーバーと通信することができます。

モードを切り替える

[同時]キーを押す。





マまたは \triangle キーを押して交互通話チャンネルの LO1 \sim O9、bO1 \sim 11 を選択します。



FUNC

送信する

信号を受信していないことを確認してから、[PTT]キーを押します。 →インジケーターが赤色に点灯します。 [PTT] キーを押しながらマイクに向かって話します。

送信中に▽または△キーを押すと、呼び出し音が鳴り、相手を呼び出すこ とができます。▽と△キーでは音色が異なります。

注意 ピープ音をOFFにしているとき、呼び出し音は鳴りません。

同じグループの人とだけ通話したいときは、グループトーク機能を使用します。

[同時]キーを2秒以上押す

→グループ番号が点灯します。



.05-01

グループ番号を合わせる

[FUNC]キーを押しながらマまたは△キーを押して 自分のグループのトランシーバーを全て同じグルー ブ番号に合わせます。



送信する

[PTT]キーを押しながらマイクに向かって話します。 →同じチャンネル、同じグループ番号の相手とだけ通話できます。

簡易的な緊急通報装置として使用する機能です。相手機にアラーム音で知らせ ます。交互通話モードのみで有効です。

交互通話モードに設定する

[同時]キーを押して交互通話モードに設定します。

チャンネルを合わせる

▽または△キーを押してチャンネルを合わせます。

緊急通報ボタンを3秒以上押す

緊急信号を10秒間送信します。相手機からアラーム 音が鳴ります。

セットモード「EmG」(緊急通報) ON1:相手機のみアラーム音が鳴ります。 ON2: 通報機、相手機共にアラーム音が鳴ります。 ON3: 通報機のみアラーム音が鳴り、送信しません。



キーロックしておくと誤操作を防止できます。

簡易キーロック(LoC-1)

「FUNC1キーを約2秒押します。 →「LoC-1」が点滅したあと「**○¬**」が点灯します。

解除するには同じキー操作をします。





通常キーロック(LoC-2)

「FUNC] キーと 「同時] キーを同時に約2秒押します。 →「LoC-2」が点滅したあと「**○--**」が点灯します。

解除するには同じキー操作をします。

還電池表示.....

電池の残量が少なくなると「□□」が点灯し、電池 の交換時期が近づいていることをお知らせします。 さらに残量が少なくなると「🔼 」が点滅します。 点滅したら新しい電池と交換するかパッテリーを充 電してください。

電池の消耗が考えられるため、新しい電池と交換



「電源が入らない」「オンオフを繰り返す」「ディ | 電源が入りはい] | オフカフで無り及う。 | スプレイ表示が消える | などの症状が出た場合も 新しい電池と交換

設定状態がわからなくなったときに初期化します。

[FUNC]キーを押しながら電源を入れます。 -→ディスプレイ全点灯中に [FUNC] キーを離します。 →工場出荷状態のL10チャンネルになります。




メモ 簡易リセットでは登録済みメモリー内容、一部の 設定済み内容は保存されます。

工場出荷時の状態に戻します。

[同時]、[▽]、[△]3つのキーを押しながら電源を入

注意 完全リセットでは登録済みメモリー内容は消去され、すべての設定済み内容は工場出荷時の状態に



PUNC (A)

M 🗗 🖍 同時 秘話 ♬ 🗸 ★ 🔼

セットモード

各種機能を用途やお好みに合わせてカスタマイズすることができます。

①[FUNC] キーを押します。 → □ が点灯します。

② 🖪 点灯中に[同時]キーを押します。 →セットモードに入り項目が表示されます。 ③[同時]キーを押すごとに項目が切り替わります。 →[FUNC]キーを押すと前項目に戻ります。 ④▽または△キーを押して設定値を変更します。 ⑤[PTT]キーを押して設定を完了します。





セットモード	機能説明	選択項目	初期値
bAt	電池選択(アルカリ/リチウムイオン)	AL / Li	AL
ComPnd	コンパンダー(雑音低減)	OFF / ON	ON
vo	VOX(音声検出自動送信)	OFF / Lo / Hi	OFF
ScrbLE	秘話	OFF / ON	OFF
Pow	b12~b29 連続送信(ローパワー)	Lo ∕ Hi	Lo
bEEP	ビーブ音量	0~5	2
EndP	エンドピー(送信終了音)	OFF / ON	ON
bELL	ベル(呼び出しお知らせ)	OFF / ON	OFF
LAmP	ランプ	OFF / 5 秒 / ON	5秒
AFLooP	ループ(第三者可聴)	OFF / ON	OFF
PttHLd	PTT ホールド(送信保持)	OFF / ON	OFF
Ptt	PTT オンオフ(送信禁止)	OFF / ON	ON
EmG	エマージェンシー(緊急通報)	ON1 / ON2 / ON3	ON1

その他の機能

本書には記載していない拡張機能については弊社ホームページをご覧ください。 http://www.alinco.co.jp/「電子事業」

メモリーモード

あらかじめ登録しておいたチャンネルを 呼び出して運用するモードです。登録で きる数は、0~9、A、bの12個です。

メイン/サプの2つのチャンネルを1秒 ごとに交互受信し、そのどちらとも通話 することができるモードです。1台のト ランシーバーで2台のはたらきをします。

デュアルオペレーションモード

直すと正常な状態に回復することがあります。

故障とお考えになる前に

症状	原因	処 置
電源が入らない。	電池の入れ方が間違っている。	電池を正しく入れ直してください。
表示が消える。	電池が消耗している。	新しい電池と交換してください。
		バッテリーパックを充電してくだ
		さい。
音が出ない。	音量が低すぎる。	適切な音量に調整してください。
受信しない。	チャンネルが違う。	同じチャンネルに合わせてください。
	グループ番号が違う。	同じグループ番号に合わせてください。
	相手と距離が離れすぎてい	通信可能距離を目安に近づいてく
	る。	ださい。
送信できない。	信号を受信している。	信号がなくなってから送信するか、
		チャンネルを変更してください。
	通信制限時間を超過してい	[PTT]キーを離し2秒たってから
	る。	送信してください。
	PTTオン/オフ設定機能が	セットモードでPTTオン/オフ設
	OFFになっている。	定機能をONにしてください。
キー操作できな	キーロックされている。	キーロックを解除してください。
い。		
充電しない。	充電端子が汚れている。	充電端子の汚れを乾いた布で拭き
		取ってください。

処置を施しても異常が続くときはリセットしてください。

電池が消耗していると誤動作することがあります。新しい電池と交換するかバッテリ

製造中止製品に対する保守年限に関して

生産終了製品に関しては下記の一定期間補修用部品を常備しています。 不測の事態により在庫がなくなる場合もあり、修理ができないこともあり ますのでご了承ください。

補修用部品の保有期間は生産終了後5年です。

[★]印のものは、トランシーバー本体に装着することでIPX7(防浸形)相当の防水 性能に適合します。

EBP-77

リチウムイオンバッテリーパック★ FRP-78 リチウムイオンバッテリーパック (大容量タイプ)★

EDC-177A ツイン充電器セット EDC-177R 連結ツイン充電スタンド

オプション一覧

FDC-122 AC アダプター

EDC-162 連結充電用大容量 AC アダプター EMS-63 (※1) スピーカーマイク

EME-40A (※2) ヘルメット用ヘッドセット EME-41A イヤホンマイク (業務仕様)

EME-43A 咽喉イヤホンマイク

FMF-45A VOX 付きヘッドセット(ヘッドホンタイプ)

ESC-52 ソフトケース

変換アダプター

ESC-53 ハードケース FDH-37 乾電池ケース(スペア)

(※1) スピーカーマイクは、PTTホールド機能、VOX機能が使用できません。 (※2) バイク用ヘルメットには使用できません。

(※3) 従来のオプション (2ピンタイプのイヤホンマイク/シガーライターケーブル など)を使用するには、変換アダプター(EDS-16)が必要です。

EDS-16 (*3)

レジャーチャンネル	421.7875~421.9125MHz	
	422.2000~422.3000MHz	
	440.2625~440.3625MHz	
ビジネスチャンネル	421.5750~421.7875MHz	
	422.0500~422.1750MHz	
	440.0250~440.2375MHz	
F3E (FM) /F1D (FSK)		
10mW/1mW		
ダブルスーパーヘテロダイン		
-14dBu (12dB SINAD)		
1st IF 21.7MHz/2nd IF 450KHz		
100mW以上		
単信方式/複信方式		
DC3.0~3.7V		
-10~+50°C		
55(W)×97.5(H)×35(D)mm (突起物除く)		
約195g (単三形乾電池2本含む)		
	F3E (FM) /F1D (FS 10mW/1mW ダブルスーパーヘテロダー14dBu (12dB SINAL 100mW以上 単信方式/複信方式 DC3.0~3.7V -10~+50℃ 55(W)×97.5(H)×35(

仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

本書の説明用イラストは、実物とは字体や形状が異なったり、一部の表示を省略して いる場合があります。

本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。